

MARKAGE FD

Clapet coupe-feu rectangulaire à installer
dans la paroi du compartiment coupe-feu



CE
0749



Table des matières

Déclaration des performances	3
Présentation du produit MARKAGE FD	4
Gamme et dimensions MARKAGE FD	5
Variante MARKAGE FD + BP FM	5
Gamme et dimensions MARKAGE FD + BP FM	5
Évolution - kits	6
Options - à la commande	7
Types de bride - à la commande	7
Stockage et manipulation	8
Montage	8
Montage en paroi massive, colmatage au mortier	9
Montage en paroi massive, colmatage avec de panneaux de laine de roche rigides et enduit	10
Montage en paroi flexible, scellement avec des panneaux de laine de roche rigides et enduit	12
Installation avec suspension verticale (VS MAS)	14
Fonctionnement et mécanismes	16
Raccordement électrique	19
Poids	20
Données de sélection	22
Exemple de commande	23
Certifications et approbations	23

Explication des abréviations et pictogrammes

Ln (=Wn) = largeur nominale	E.TELE = tension bobine	Sn = section nette de passage
Hn = hauteur nominale	E.ALIM = tension moteur	ζ [-] = coefficient de perte de charge
Dn = diamètre nominal	V = volt	Q = débit d'air
E = étanchéité au feu	W = watt	ΔP = perte de charge statique
I = isolation thermique	Auto = autocommandé	v = vitesse d'air dans la gaine
S = fuite de fumée	Télé = télécommandé	Lwa = niveau de puissance sonore pondéré A
Pa = pascal	Pnom = puissance nominale	Lw oct = niveau de puissance sonore par bande d'octave
ve = traversée de paroi verticale	Pmax = puissance maximale	dB(A) = valeur decibel pondéré A
ho = traversée de dalle	GKB (type A) / GKF (type F): "GKB" signale des plaques de plâtre standard (type A selon EN 520); les plaques "GKF" offrent une résistance au feu supérieure pour une même épaisseur (type F selon EN 520)	ΔL = facteur de correction
o -> i = remplit les critères depuis l'extérieur (o) vers l'intérieur (i)	Cal-Sil = silicate de calcium	
i <-> o = côté feu indifférent	OP = option (livré avec le produit)	
V CA = volt courant alternatif	KIT = kit (livré séparément pour réparation ou mise à jour)	
V CC = volt courant continu	PG = bride de raccordement à la gaine	



grandes dimensions



installation rapide et facile

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

CE_DoP_Rf-t_G17_FR - A-07/2022

1. Code d'identification unique du produit type	MARKAGE FD		
2. Usages prévus(s):	Clapet coupe-feu multi-lames rectangulaire pour utilisation aux traversées de parois par les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCa) pour maintenir le compartimentage en cas d'incendie.		
3. Fabricant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachstraat 40, B-5860 Oosterzele		
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 1		
5. Norme harmonisée / Document d'évaluation européen, organisme(s) notifié(s) / évaluation technique européenne, organisme d'évaluation technique, organisme(s) notifié(s); certificat de constance des performances:	EN 15650:2010, BCCA avec le numéro d'identification 0749; EN 15650:2010 BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.XX-2517		
6. Performances déclarées selon EN 15650:2010	(Résistance au feu selon EN 1366-2 et classements selon EN 13501-3)		

Caractéristiques essentielles		Performances	
Gamme	Type de paroi	Scellement	Classement
200x200 mm ≤ MARKAGE FD ≤ 1000x2400 mm	Paroi massive	Mortier	EI 90 (V _e , I ↔ o) S (300Pa)
	Paroi flexible	Panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m ³	EI 90 (V _e , I ↔ o) S (300Pa)
1	Type de pose : encastré 0/90°/180°/270°	Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) ≥ 100 mm	EI 90 (V _e , I ↔ o) S (300Pa)

Conditions/sensibilité nominales d'activation :	Conforme
Délaï de réponse (temps de réponse) : temps de fermeture	Conforme
Fiabilité opérationnelle : cyclage	BFLT(T) - 10000 cycles; BFN(T) - 10000 cycles;
Durabilité du délaï de réponse :	BF(T) - 10000 cycles
Durabilité de la fiabilité opérationnelle :	Conforme
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.	Conforme

Norme harmonisée
EN 15650:2010

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Mathieu Steenland, Technical Manager

Mathieu Steenland

Oosterzele, 07/2022



Présentation du produit MARKAGE FD

Présentation du produit MARKAGE FD


Le clapet coupe-feu rectangulaire MARKAGE FD peut être installé dans le mur et a une résistance au feu de 60 ou 90 minutes. Le clapet est disponible dans une large gamme de tailles. Les clapets coupe-feu sont utilisés pour empêcher la propagation du feu et de la fumée par les systèmes de ventilation.

Les clapets coupe-feu sont installés aux traversées des parois de compartiments coupe-feu par le réseau de ventilation. Ils rétablissent le degré de résistance au feu et l'étanchéité à la fumée de la paroi traversée par la gaine. Les clapets se différencient notamment par leur degré de résistance au feu, par leurs qualités aérauliques et par leur simplicité d'installation. Les clapets développés par Rf-Technologies sont tous marqués CE. Ils peuvent être équipés de divers types de mécanismes en fonction des besoins spécifiques liés au projet ou à la réglementation locale.

- ☑ peut être activé avec un module de communication bus
- ☑ grandes dimensions
- conforme à EN 15650
- testé conformément à EN 1366-2
- approuvé pour montage en paroi massive et paroi légère (ossature métallique et plaques de plâtre)
- sans entretien
- pour applications intérieures




1. compartiment du servomoteur (+ module de communication)
2. servomoteur
3. mécanisme lame mobile
4. lame mobile
5. boîtier du clapet
6. trappe d'accès



Gamme et dimensions MARKAGE FD

Clapet coupe-feu rectangulaire à installer dans la paroi du compartiment coupe-feu.
 Hn par intervalle de 200 mm, Ln par intervalle de 50 mm.

Les dimensions ne comprennent pas les cadres de raccordement ou les grilles (PG30, PPT).




	IV	IV
(L x H) mm	200x200	1000x2400

Variante MARKAGE FD + BP FM

Clapet coupe-feu avec prévision pour un module de communication bus.









A = 295 mm.

Les dimensions ne comprennent pas les cadres de raccordement ou les grilles (PG30, PPT).



	IV	IV
(L x H) mm	200x600	1000x2400

Évolution - kits

	KITS BFLT24	Servomoteur à ressort de rappel BFL 24V avec fusible thermique (T)
	KITS BFLT230	Servomoteur à ressort de rappel BFL 230V avec fusible thermique (T)
	KITS BFLT24-ST	Servomoteur à ressort de rappel BFL 24V avec fusible thermique (T) et connecteur (ST)
	KITS BFNT24	Servomoteur à ressort de rappel BFN 24V avec fusible thermique (T)
	KITS BFNT230	Servomoteur à ressort de rappel BFN 230V avec fusible thermique (T)
	KITS BFNT24-ST	Servomoteur à ressort de rappel BFN 24V avec fusible thermique (T) et connecteur (ST)
	KITS BFT24	Servomoteur à ressort de rappel BF 24V avec fusible thermique (T)
	KITS BFT230	Servomoteur à ressort de rappel BF 230V avec fusible thermique (T)

**KITS BFT24-ST**

Servomoteur à ressort de rappel BF 24V avec fusible thermique (T) et connecteur (ST)

**KITS BP FM**

Plaque de base pour un module de communication bus

VS

Supports de montage pour la suspension verticale

Options - à la commande


**BP FM**

Plaque de base pour un module de communication bus

VS

Supports de montage pour la suspension verticale

Types de bride - à la commande

**PG30**

Bride pour raccordement aux conduits métalliques.

**PPT**

Grille en acier galvanisé.

Stockage et manipulation

Étant un élément de sécurité, le produit doit être stocké et manipulé avec soin.

Évitez :

- les chocs et les détériorations
- le contact avec l'eau
- une déformation du produit

Il est recommandé de :


- décharger dans une zone sèche
- ne pas déplacer le produit en le poussant ou en le faisant rouler
- ne pas utiliser le produit comme échafaudage, table de travail etc.
- ne pas emboîter les petits produits dans les grands

Montage

Généralités

- L'installation doit être conforme au rapport de classement et à la notice technique.
- Orientation de l'axe: voir déclaration des performances.
- Évitez l'obstruction des gaines connectées.
- Installation du produit: toujours avec la lame fermée.
- Vérifiez le libre mouvement de la lame mobile.
- Respectez les distances de sécurité par rapport aux autres éléments constructifs. Le mécanisme de déclenchement doit également rester accessible : prévoyez pour cela un espace libre de 200 mm autour du boîtier.
- La classe d'étanchéité à l'air est maintenue si l'installation du clapet se fait conformément à la notice technique.
- Les clapets coupe-feu Rf-t sont toujours testés dans des châssis de supports standardisés conformément à la EN 1366-2. Les résultats obtenus sont valables pour tous les châssis de supports similaires qui ont une résistance au feu, une épaisseur et une densité similaire ou supérieure à celles du test.
- Le clapet doit être accessible pour inspection et entretien.
- Prévoyez au moins 2 contrôles visuels chaque année.

	TEST	
2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




Montage en paroi massive, colmatage au mortier

Le produit a été testé et approuvé en :


Gamme	Type de paroi	Scellement	Classement
200x200 mm ≤ MARKAGE FD ≤ 1000x2400 mm	Paroi massive	Béton cellulaire ≥ 100 mm	El 90 (v _e i ↔ o) S (300Pa)

1




1. Faites une baie aux dimensions $(W_n+375) \times (H_n+150)$ mm.

2




2. Positionnez le volet dans la réservation. Soutenez le tunnel et serrez les lames dans sa position de sécurité pour éviter la déformation du tunnel lors du dessèchement du colmatage.

3



3. Colmatez le reste de la réservation à l'aide de mortier standard.

4




4. Vérifiez le fonctionnement des lames du volet après le temps de durcissement de la scellement et après avoir retiré les entretoises. Soumettez le mécanisme du clapet/volet à un test.

Montage en paroi massive, colmatage avec de panneaux de laine de roche rigides et enduit

Le produit a été testé et approuvé en :


Gamme	Type de paroi	Scellement	Classement
200x200 mm ≤ MARKAGE FD ≤ 1000x2400 mm	Paroi massive	Béton cellulaire ≥ 100 mm	Panneaux de laine de roche + enduit ≥ 140 kg/m ³
			El 90 (v _e i ↔ o) S (300Pa)

1




1. Faites une baie aux dimensions $(Wn+295+C+D) \times (Hn+70+B+E)$ mm.

2




2. Positionnez le volet dans la réservation. Scellement B, C, D & E entre 50 et 400 mm chacun. Le clapet peut mais ne doit pas être centré dans la réservation. Une distance maximale de 400 mm doit être respectée par rapport au bord de la réservation.

3




3. Soutenez le tunnel et serrez les lames dans sa position de sécurité pour éviter la déformation du tunnel lors du dessèchement du colmatage.

4




4. Colmatez le reste de la réservation à l'aide de 2 couches de panneaux de laine minérale pré-enduits de 50 mm d'épaisseur (type PROMASTOP CB-CC). Les panneaux doivent être posés à joints décalés. Lors de l'installation, appliquez toujours un enduit (type PROMASTOP CC) à l'extrémité de chaque panneau.

5



5. Les panneaux doivent être posés à joints décalés et ces joints sont recouverts sur tout le contour (type PROMASTOP-CC), afin de créer une épaisseur de couche uniforme pour l'ensemble du scellement.

6





6. Vérifiez le fonctionnement des lames du volet après le temps de durcissement de la scellement et après avoir retiré les entretoises.
Soumettez le mécanisme du clapet/volet à un test.


Montage en paroi flexible, scellement avec des panneaux de laine de roche rigides et enduit

Le produit a été testé et approuvé en :


Gamme	Type de paroi	Scellement	Classement
$200 \times 200 \text{ mm} \leq \text{MARKAGE FD} \leq 1000 \times 2400 \text{ mm}$	Paroi flexible	Panneaux de laine de roche + enduit $\geq 140 \text{ kg/m}^3$ (EN 520) $\geq 100 \text{ mm}$	El 90 (v_e i \leftrightarrow o) S (300Pa)



2. Faites une baie aux dimensions $(W_n+295+C+D) \times (H_n+70+B+E) \text{ mm}$.




3. Positionnez le volet dans la réservation. Scellement B, C, D & E entre 50 et 400 mm chacun. Le clapet peut mais ne doit pas être centré dans la réservation. Une distance maximale de 400 mm doit être respectée par rapport au bord de la réservation.




4. Soutenez le tunnel et serrez les lames dans sa position de sécurité pour éviter la déformation du tunnel lors du dessèchement du colmatage.

5




5. Colmatez le reste de la réservation à l'aide de 2 couches de panneaux de laine minérale pré-enduits de 50 mm d'épaisseur (type PROMASTOP CB-CC). Les panneaux doivent être posés à joints décalés. Lors de l'installation, appliquez toujours un enduit (type PROMASTOP CC) à l'extrémité de chaque panneau.

6



6. Les panneaux doivent être posés à joints décalés et ces joints sont recouverts sur tout le contour (type PROMASTOP-CC), afin de créer une épaisseur de couche uniforme pour l'ensemble du scellement.

7



7. Vérifiez le fonctionnement des lames du volet après le temps de durcissement de la scellement et après avoir retiré les entretoises.


Soumettez le mécanisme du clapet/volet à un test.

Installation avec suspension verticale (VS MAS)

1




2




2. Cassez les languettes des équerres et conservez-les pour une installation ultérieure.

3




3. Montez les équerres sur les coins du volet.
L'orientation dépend de l'orientation souhaitée du volet (lames verticales ou horizontales).
Alignez les profils en U des équerres et notez la direction verticale. Le côté court de chaque équerre, avec une vis, doit se trouver en haut ou en bas du volet.

4




4. Fixez les équerres avec les vis fournies $\varnothing 5 \times 35$ mm. Les vis près du compartiment de raccordement sont à 15 mm du bord, tandis que les vis dans la paroi du tunnel sont à 55 mm du bord.

5


 $50\text{mm} \leq E / B / C / D \leq 400\text{mm}$


5. Positionnez le volet dans la réservation du mur selon les directives pour chaque type de mur.

6


 $50\text{mm} \leq A \leq 400\text{mm}$

6. Montez les tiges filetées ($\geq M10$) pour la suspension des volets sur l'avant et l'arrière du mur, avec $F = 320\text{ mm}$ pour un volet standard. Attention : pour un volet de hauteur $\leq 400\text{ mm}$ et option BP FM ou ZENiX 1SD, $F = 490\text{ mm}$. Mettez une languette et un écrou sur chaque tige filetée. Alignez toutes les languettes à la même hauteur.


7



7. Placez le volet sur les languettes. Les tiges filetées doivent se trouver à l'intérieur des profils en U des équerres. Veillez à bien fixer les languettes aux équerres inférieures.

Lors du passage à travers la paroi du compartiment, la suspension ne doit pas être isolée. Lorsqu'elle est installée dans des gaines, la suspension doit être isolée de manière équivalente à la suspension de la gaine.

8



8. Soutenez le tunnel et serrez les lames dans sa position de sécurité pour éviter la déformation du tunnel lors du dessèchement du colmatage.

Achievez le scellement du volet selon les directives par type de mur.


Entretien

- Sans entretien particulier.
- Prévoyez au moins 2 contrôles visuels chaque année.
- Nettoyez poussière et autres particules avant la mise en service.
- Respectez les prescriptions de maintenance locales (par exemple norme NF S 61-933) et EN13306.
- Consultez les instructions d'entretien sur notre site : https://www.rft.eu/assets//PIM/DOCUMENTS/BROCHURE%20KITS/BRO_K139_MAINTENANCE_C.pdf
- Utilisez le clapet dans un environnement avec au maximum 95% d'humidité ambiante, sans condensation.
- Le clapet coupe-feu peut être nettoyé avec un chiffon sec ou légèrement humide. L'utilisation de nettoyants abrasifs ou de techniques de nettoyage mécanique (brosse) est interdite.

Fonctionnement et mécanismes**BFL(T) Servomoteur à ressort de rappel pour commande à distance**

Le servomoteur à ressort de rappel BFL(T) est spécialement conçu pour commander à distance les clapets coupe-feu. La variante BFL(T) est destinée aux clapets coupe-feu de plus petites dimensions (CR60, CR120, CR2 avec $\varnothing \leq 400$ mm, CRS60 avec $\varnothing \leq 315$ mm, CU2 / CU2-15 / CU4 avec B+H ≤ 1200 mm ou pour CU-LT et CU-LT-1s). Pour Markage FD avec H = 200 mm ou H = 2200 mm (en combinaison avec le moteur BFT).

1. bouton de verrouillage
2. connecteur (ST)
3. accès pour réarmement manuel
4. unité de déclenchement thermoélectrique (T)

**Options - à la commande**

SN2 BFL/BFN Contact de position bipolaire fin et début de course

Déclenchement

- **déclenchement manuel:** placez le bouton de verrouillage sur la position "unlock". (Pour les types BFLT : le déclenchement manuel peut également se faire en poussant le bouton "test" de la sonde thermique).
- **déclenchement autocommandé:** par la réaction du fusible thermique si la température dans la gaine dépasse 72°C (type BFLT).
- **déclenchement télécommandé:** par l'interruption de l'alimentation électrique.

Attention :

- ▲ Le fusible thermo électrique ne fermera pas la lame du clapet (si la température atteint 72°C), lorsque le moteur n'est pas sous tension.

Réarmement

- **réarmement manuel:** tournez la manivelle fournie dans le sens antihoraire. Pour bloquer le moteur, placez le bouton de verrouillage sur la position "lock".
- **réarmement motorisé:** coupez l'alimentation électrique pendant au moins 10 sec. Alimentez le moteur (respectez la tension indiquée) pendant 75 secondes au moins. La rotation du moteur s'arrête automatiquement à la fin de course (lame ouverte)
 - le réarmement du clapet dure environ 60 secondes
 - ou quand l'alimentation électrique est interrompue.

Attention :

- ▲ N'utilisez pas de visseuse.
- ▲ Arrêtez l'action dès que le moteur est complètement réarmé (fin de course).



BFN(T) Servomoteur à ressort de rappel pour commande à distance

Le servomoteur à ressort de rappel BFN(T) est spécialement conçu pour commander à distance les clapets coupe-feu. La variante BFN(T) est destinée aux clapets coupe-feu de grandes dimensions (CRE60, CR2 avec $\varnothing > 400$ mm, CRS60 avec $\varnothing > 315$ mm ou CU2, CU2-15, CU4 avec B+H > 1200 mm. Pour Markage FD avec H de 400 et 600 mm ou avec H = 1200 mm (2 pcs) et avec H = 2400 mm (en combinaison avec le moteur BFT).

1. bouton de verrouillage
2. connecteur (ST)
3. accès pour réarmement manuel
4. unité de déclenchement thermoélectrique (T)



Options - à la commande

SN2 BFL/BFN Contact de position bipolaire fin et début de course

Déclenchement

- **déclenchement manuel:** placez le bouton de verrouillage sur la position "unlock". (Pour les types BFNT : le déclenchement manuel peut également se faire en poussant le bouton "test" de la sonde thermique).
- **déclenchement autocommandé:** par la réaction du fusible thermique si la température dans la gaine dépasse 72°C (type BFNT).
- **déclenchement télécommandé:** par l'interruption de l'alimentation électrique.

Attention :

- ⚠ Le fusible thermo électrique ne fermera pas la lame du clapet (si la température atteint 72°C), lorsque le moteur n'est pas sous tension.

Réarmement

- **réarmement manuel:** tournez la manivelle fournie dans le sens antihoraire. Pour bloquer le moteur, placez le bouton de verrouillage sur la position "lock".
- **réarmement motorisé:** coupez l'alimentation électrique pendant au moins 10 sec. Alimentez le moteur (respectez la tension indiquée) pendant 75 secondes au moins. La rotation du moteur s'arrête automatiquement à la fin de course (lame ouverte)
 - le réarmement du clapet dure environ 60 secondes
 - ou quand l'alimentation électrique est interrompue.

Attention :


- ⚠ N'utilisez pas de visseuse.
- ⚠ Arrêtez l'action dès que le moteur est complètement réarmé (fin de course).



BF(T) Servomoteur à ressort de rappel pour commande à distance

Le servomoteur à ressort de rappel B(L)F(T) est spécialement conçu pour commander à distance les clapets coupe-feu. La variante BF(T) est destinée aux clapets de grandes dimensions ($\varnothing > 400$ mm ou $L+H > 1200$ mm). Pour Markage FD avec $H \geq 800$ mm et $H \leq 1600$ mm (1 pièce) ou avec $H \geq 1800$ mm (2 pièces).

1. accès pour réarmement manuel
2. unité de déclenchement thermoélectrique (T)
3. connecteur (ST)



Déclenchement

- **déclenchement manuel:** Utilisez la manivelle fournie et tournez d'un quart de tour dans le sens antihoraire.
- **déclenchement autocommandé:** Par la réaction du fusible thermique si la température dans la gaine dépasse 72°C (type BFT).
- **déclenchement télécommandé:** Par l'interruption de l'alimentation électrique.

Attention :

- ▲ Le fusible thermo électrique ne fermera pas la lame du clapet (si la température atteint 72°C), lorsque le moteur n'est pas sous tension.


Réarmement

- **réarmement manuel:** Utilisez la manivelle fournie et tournez dans le sens antihoraire. Pour bloquer le moteur, tournez d'un quart de tour.
- **réarmement motorisé:** Coupez l'alimentation électrique pendant au moins 10 sec. Alimentez le moteur (respectez la tension indiquée) pendant 120sec. La rotation du moteur s'arrête automatiquement :
 - à la fin de course (lame ouverte), le réarmement du clapet dure environ 75 sec.
 - quand l'alimentation électrique est interrompue.

Attention :

- ▲ N'utilisez pas de visseuse.
- ▲ Arrêtez l'action dès que le moteur est complètement réarmé (fin de course).

Raccordement électrique



MEC	Tension nominale moteur	Tension nominale bobine	Puissance (en attente)	Puissance (en sécurité)	Contacts de position standard	Temps de réarmement du moteur
BFLT24	24 V AC/DC	n.a.	0,8 W	2,5 W	1mA...3A, CA 250V	< 60 s
BFLT230	230 V CA	n.a.	1,4 W	4 W	1mA...3A, CA 250V	< 60 s
BFLT24-ST	24 V AC/DC	n.a.	0,8 W	2,5 W	1mA...3A, CA 250V	< 60 s
BFNT24	24 V AC/DC	n.a.	1,1 W	4 W	1mA...3A, CA 250V	< 60 s
BFNT230	230 V CA	n.a.	1,8 W	5,5 W	1mA...3A, CA 250V	< 60 s
BFNT24-ST	24 V AC/DC	n.a.	1,1 W	4 W	1mA...3A, CA 250V	< 60 s
BFT24	24 V AC/DC	n.a.	2 W	7 W	1mA...3A, CC 5V...CA 250V	120 s
BFT230	230 V CA	n.a.	3 W	8,5 W	1mA...3A, CC 5V...CA 250V	120 s
BFT24-ST	24 V AC/DC	n.a.	2 W	7 W	1mA...3A, CC 5V...CA 250V	120 s


MEC	Temps de marche du ressort	Puissance acoustique moteur	Puissance acoustique ressort	Câble alimentation / contrôle	Câble contacts	Classe de protection
BFLT24	20 s	< 43 dB (A)	< 62 dB (A)	1 m, 2 x 0,34 mm ² (sans halogène)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (sans halogène)	IP 54
BFLT230	20 s	< 43 dB (A)	< 62 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (sans halogène)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (sans halogène)	IP 54
BFLT24-ST	20 s	< 43 dB (A)	< 62 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (sans halogène)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (sans halogène)	IP 54
BFNT24	20 s	≤ 55 dB (A)	ca. 70 dB (A)	1 m, 2 x 0,34 mm ² (sans halogène)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (sans halogène)	IP 54
BFNT230	20 s	≤ 55 dB (A)	ca. 70 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (sans halogène)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (sans halogène)	IP 54
BFNT24-ST	20 s	≤ 55 dB (A)	ca. 70 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (sans halogène)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (sans halogène)	IP 54
BFT24	16 s	≤ 45 dB (A)	ca. 62 dB (A)	1 m, 2 x 0,34 mm ² (sans halogène)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (sans halogène)	IP 54
BFT230	16 s	≤ 45 dB (A)	ca. 62 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (sans halogène)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (sans halogène)	IP 54
BFT24-ST	16 s	≤ 45 dB (A)	ca. 62 dB (A)	1 m, 2 x 0,75 mm ² (sans halogène)	1 m, 6 x 0,75 mm ² (sans halogène)	IP 54

Données de sélection

MARKAGE FD - Débit net [m²]

Hn\Bn [mm]		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
200	Sn [m ²]	0,0340	0,0425	0,0510	0,0595	0,0680	0,0765	0,0850	0,0935	0,1020	0,1105	0,1190	0,1275	0,1360	0,1445	0,1530	0,1615	0,1700
400	Sn [m ²]	0,0680	0,0850	0,1020	0,1190	0,1360	0,1530	0,1700	0,1870	0,2040	0,2210	0,2380	0,2550	0,2720	0,2890	0,3060	0,3230	0,3400
600	Sn [m ²]	0,1020	0,1275	0,1530	0,1785	0,2040	0,2295	0,2550	0,2805	0,3060	0,3315	0,3570	0,3825	0,4080	0,4335	0,4590	0,4845	0,5100
800	Sn [m ²]	0,1360	0,1700	0,2040	0,2380	0,2720	0,3060	0,3400	0,3740	0,4080	0,4420	0,4760	0,5100	0,5440	0,5780	0,6120	0,6460	0,6800
1000	Sn [m ²]	0,1700	0,2125	0,2550	0,2975	0,3400	0,3825	0,4250	0,4675	0,5100	0,5525	0,5950	0,6375	0,6800	0,7225	0,7650	0,8075	0,8500
1200	Sn [m ²]	0,2040	0,2550	0,3060	0,3570	0,4080	0,4590	0,5100	0,5610	0,6120	0,6630	0,7140	0,7650	0,8160	0,8670	0,9180	0,9690	1,0200
1400	Sn [m ²]	0,2380	0,2975	0,3570	0,4165	0,4760	0,5355	0,5950	0,6545	0,7140	0,7735	0,8330	0,8925	0,9520	1,0115	1,0710	1,1305	1,1900
1600	Sn [m ²]	0,2720	0,3400	0,4080	0,4760	0,5440	0,6120	0,6800	0,7480	0,8160	0,8840	0,9520	1,0200	1,0880	1,1560	1,2240	1,2920	1,3600
1800	Sn [m ²]	0,3060	0,3825	0,4590	0,5355	0,6120	0,6885	0,7650	0,8415	0,9180	0,9945	1,0710	1,1475	1,2240	1,3005	1,3770	1,4535	1,5300
2000	Sn [m ²]	0,3400	0,4250	0,5100	0,5950	0,6800	0,7650	0,8500	0,9350	1,0200	1,1050	1,1900	1,2750	1,3600	1,4450	1,5300	1,6150	1,7000
2200	Sn [m ²]	0,3740	0,4675	0,5610	0,6545	0,7480	0,8415	0,9350	1,0285	1,1220	1,2155	1,3090	1,4025	1,4960	1,5895	1,6830	1,7765	1,8700
2400	Sn [m ²]	0,4080	0,5100	0,6120	0,7140	0,8160	0,9180	1,0200	1,1220	1,2240	1,3260	1,4280	1,5300	1,6320	1,7340	1,8360	1,9380	2,0400

Exemple de commande



1. produit
2. largeur
3. hauteur
4. type de servomoteur
5. bride de raccordement sur le côté de la trappe d'accès
6. bride de raccordement sur le côté opposé de la trappe d'accès
7. option

Certifications et approbations

Tous nos clapets sont soumis à des tests par des institutions officielles. Les rapports de ces tests forment la base des certifications de nos clapets.



EN 15650:2010 BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.XX-2517